

Antec®

PowerUp 6000

User Manual
Manuel d'utilisation

Customer Support:

US & Canada
1-800-22ANTEC
nasupport@antec.com
Europe
+ 49-40-226-139-22
eusupport@antec.com
Asia
+ 866-(0)800-060-696
apsupport@antec.com

Antec, Inc.
47900 Fremont Blvd.
Fremont, CA 94538
USA
tel: 510-770-1200
fax: 510-770-1288

Antec Europe B.V.
Stuttgartstraat 12
3047 AS Rotterdam
The Netherlands

© 2012 Antec, Inc. All rights reserved.
All trademarks are the property of their
respective owners.
Reproduction in whole or in part without written
permission is prohibited.
Printed in China.

[ENGLISH]

How to Charge your Device

1. Press the "ON" button and the LED lights will activate.
 2. Plug one end of the micro-USB cable into your device and the other into the "OUT" port of the PowerUp 6000. The LEDs will blink while charging.
 3. When finished, the PowerUp 6000's LEDs will turn off.
 4. Disconnect your device and the PowerUp 6000 will automatically shut off.
- *The PowerUp 6000 will automatically shut off when there is no power being drawn from the device.

How to Read the LED Power Indicator

- Each LED light represents ¼ of the PowerUp 6000's power.
- Ex: 4 LEDs ≈ 100% charged;
1 LED ≈ 25% charged

How to Recharge the PowerUp 6000

*Please fully charge your device before use.

1. When the PowerUp 6000's battery is low, the 1st LED will constantly flash.
 2. To recharge, plug a microUSB cable into the PowerUp 6000 via the "IN" port and the other end into an available USB port.
 3. The LEDs will blink while the PowerUp 6000 is charging. When finished, all of the LED lights will be lit.
- *The PowerUp 6000 can charge devices up to 4 times before needing to be recharged.

Standby Time	480h
Talk Time (3G)	16h
Talk Time (2G)	20h
Internet Use (3G or Wifi)	32h
Audio Playback	160h
Video Playback	20h

Warning

Please read the manual before using this product; Antec will not be held responsible for any damages or injuries incurred caused by waiving manual directions. To prevent your warranty from being waived, consider the following:
- Do not cause physical damage to the product
- Do not disassemble or customize the product in any way
- Keep the product away from humid or wet environments
- Children should only use the charger under strict adult supervision
All products have passed QA procedures. If overheating or any other problems occur, please stop using immediately and contact your product's retailer or Antec right away.

[FRANÇAIS]

Comment recharger votre appareil

1. Appuyez sur le bouton "ON" et les voyants LED s'allument.
 2. Branchez une extrémité du câble micro USB dans votre appareil et l'autre dans le port "OUT" du PowerUp 6000. La LED clignotera pendant la recharge.
 3. Une fois l'appareil rechargé, les voyants DEL du PowerUp 6000's s'éteignent.
 4. Déconnectez votre appareil et le PowerUp 6000 s'éteindra automatiquement.
- *Le PowerUp 6000 s'éteint automatiquement une fois l'appareil rechargé - même si le câble n'a pas été débranché.

Comment lire le témoin d'alimentation LED

- Chaque LED représente ¼ de la puissance du PowerUp 6000.
- Ex: 4 LED ≈ 100% de recharge;
1 LED ≈ 25% de recharge

Comment recharger le PowerUp 6000

*Merci de recharger complètement l'appareil avant de l'utiliser pour la première fois.

1. Lorsque la batterie du PowerUp 6000 sera faible, la 1ère LED clignotera en permanence.
 2. Pour recharger, branchez un câble micro USB dans le PowerUp 6000 via le port "IN" et l'autre extrémité dans un port USB disponible.
 3. La LED clignotera pendant que le PowerUp 6000 se rechargera. Lorsque vous aurez terminé, toutes les lumières LED seront allumées.
- *Le Power Up 6000 peut recharger jusqu'à 4 fois un appareil avant d'être complètement déchargé.

Durée de veilleTiempo de	480h
Temps de parole (3G)	16h
Temps de parole (2G)	20h
Utilisation internet (3G or Wifi)	32h
Lecture audio	160h
Lecture vidéo	20h

Avertissement

Merci de lire attentivement le manuel avant d'utiliser ce produit; Antec ne sera pas tenu responsable des dommages ou blessures causés par le non-respect des directives manuelles. L'utilisation inexacte du produit ou le non-respect des instructions mentionnées ci-dessous annulera votre garantie:
- Ne pas endommager le produit
- Ne pas démonter ou apporter des modifications personnelles au produit
- Ne pas exposer le produit à un environnement liquide ou humide
- Le chargeur n'est utilisé par des enfants que sous la surveillance d'un adulte.
Tous nos produits possèdent l'assurance qualité. En cas de surchauffe ou de tout autre problème, merci de stopper immédiatement l'utilisation et de contacter le plus rapidement possible votre distributeur ou Antec.

[ESPAÑOL]

Cómo cargar su dispositivo

1. Pulse el botón "ON" y se activarán las luces LED.
 2. Conecte un extremo del cable micro-USB en el dispositivo y el otro en el puerto "OUT" del PowerUp 6000. El LED parpadeará mientras esté cargando.
 3. Cuando haya terminado, los LEDs del PowerUp 6000 se apagarán.
 4. Desconecte el dispositivo y el PowerUp 6000 se apagará automáticamente
- *El PowerUp 6000 se apagará automáticamente cuando no se extraiga energía del dispositivo.

¿Cómo leer el indicador LED de encendido?

- Cada LED representa ¼ de la energía del PowerUp 6000.
- Ejemplo: 4 LEDs ≈ 100% de la carga,
un LED de ≈ 25% de la carga

¿Cómo recargar el PowerUp 6000?

*Por favor, cargue completamente su dispositivo antes de su uso.

1. Cuando la batería del PowerUp 6000 es baja, el primer LED parpadeará constantemente.
2. Para recargar, conecte un cable microUSB en el PowerUp 6000 a través del puerto "IN" y el otro extremo a un puerto USB disponible.
3. El LED se ilumina mientras el PowerUp 6000 se está cargando. Cuando haya terminado, todas las luces LED se iluminarán.

*El PowerUp 6000 puede cargar dispositivos hasta 4 veces antes de necesitar ser recargado.

Tiempo en espera	480 horas
Tiempo de conversación (3G)	16 horas
Tiempo de conversación (2G)	20 horas
Uso de Internet (3G o Wi-Fi)	32 horas
Reproducción de audio	160 horas
Reproducción de vídeo	20 horas

Advertencia

Por favor, lea el manual antes de usar este producto, Antec no se hace responsable de los daños o lesiones sufridas causadas por no seguir las direcciones del manual. Para evitar que la garantía sea renunciada, considere lo siguiente:
- No causar daños físicos al producto
- No desmonte o personalice el producto de ninguna manera
- Mantenga el producto lejos de los ambientes húmedos o mojados
- Los niños sólo deben usar el cargador bajo la supervisión de un adulto
Todos los productos fueron sometidos al procedimiento de control de calidad. Si los problemas de sobrecalentamiento o de cualquier otro problema, por favor, deje de utilizar inmediatamente y acuda a su vendedor de su producto o Antec de inmediato.

[DEUTSCH]

So laden Sie Ihr Gerät auf

1. Drücken Sie den "ON" Knopf am PowerUp 6000 und die LED Lichter werden aktiviert.
 2. Stecken Sie das passende Ende des micro-USB Kabels in Ihr Gerät und das andere in den „OUT“ Anschluss des PowerUp 6000. Die LEDs blinken während das Gerät geladen wird auf.
 3. Sobald der Ladevorgang beendet wurde, werden die LEDs des PowerUp 6000 ausgeschaltet.
 4. Trennen Sie Ihr Gerät vom PowerUp 6000. Hierdurch wird es automatisch ausgeschaltet.
- *Power Up 6000 schaltet sich automatisch ab, sobald kein Strom mehr vom Gerät benötigt wird.

Ablesen und Bedeutung der LED-Anzeigen

- Jede LED steht für ¼ der Gesamtkapazität des PowerUp 6000.
- Bsp.: 4 LEDs ≈ 100% Kapazität;
1 LED ≈ 25% Kapazität

So laden Sie den PowerUp 6000 auf

*Bitte laden Sie das Gerät vor der ersten Benutzung komplett auf.

1. Sobald die Batterie des PowerUp 6000 fast leer ist, blinkt die 1. LED wiederholt auf.
 2. Stecken Sie nun das micro-USB Kabel in den „IN“ Anschluss des PowerUp 6000 und das andere Ende in einen verfügbaren USB-Anschluss (z.B. an Ihrem Computer oder Laptop).
 3. Die LEDs blinken während das PowerUp 6000 geladen wird auf. Sobald die volle Ladung erreicht wurde, leuchten alle LEDs gleichzeitig.
- *PowerUp 6000 lädt Ihre Geräte bis zu 4 mal vollständig auf, bevor es selbst wieder aufgeladen werden muss.

Standby	480 Std.
Sprechdauer (3G)	16 Std.
Sprechdauer (2G)	20 Std.
Internet (3G o.Wi-Fi)	32 Std.
Audiowiedergabe	160 Std.
Videowiedergabe	20 Std.

Warnung

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme des Produktes die Gebrauchsanweisung; Antec kann für etwaige Schäden, die durch Nichtbeachten der Gebrauchsanweisung entstehen oder entstanden sind, nicht zur Verantwortung gezogen werden. Damit die Produktgarantie nicht erlischt, beachten Sie bitte folgendes:
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen und vermeiden Sie übermäßigen Druck und Schläge aufs Gehäuse.
- Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander und verändern Sie es nicht.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in Feuchten oder Nassen Umgebungen.
- Kinder sollten das Ladegerät nur unter Beaufsichtigung eines Erwachsenen verwenden.
Alle Produkte durchlaufen eine strikte Qualitätskontrolle. Sollte das Produkt dennoch überhitzen oder anderweitige Fehlfunktionen aufzeigen, verwenden Sie es bitte nicht weiter und wenden Sie sich an den Händler bei dem Sie es erworben haben oder direkt an Antec.

[ITALIANO]

Come ricaricare il vostro dispositivo

1. Premete il pulsante “ON”, le spie a LED si attiveranno.
2. Collegare un’estremità del cavo micro-USB al vostro dispositivo e l’altra alla porta “OUT” del PowerUp 6000. I LED lampeggeranno durante la ricarica.
3. A carica terminata, i LED del PowerUp 6000 si spegneranno.
4. Scollegate il vostro dispositivo e il PowerUp 6000 si spegnerà automaticamente.
*Il PowerUp 6000 si spegne automaticamente quando non viene più assorbita energia dal dispositivo in ricarica.

Come leggere gli indicatori di carica a LED

- Ciascun LED rappresenta ¼ della carica del PowerUp 6000.
- Es: 4 LED ≈ 100% di carica;
1 LED ≈ 25% di carica

Come ricaricare il PowerUp 6000

- *Si raccomanda di eseguire una carica completa del dispositivo prima del primo utilizzo.
- 1. Quando la batteria del PowerUp 6000 è quasi scarica, il primo LED lampeggia costantemente.
- 2. Per ricaricarla collegate un’estremità del cavo micro-USB al PowerUp 6000 tramite la porta “IN” e l’altra collegatela a una porta USB libera.
- 3. I LED lampeggeranno durante la ricarica del PowerUp 6000. Quando la ricarica sarà completa tutti i LED saranno accesi.
*Il PowerUp 6000 può ricaricare i vostri dispositivi sino a 4 volte prima di dover essere ricaricato.

Durata in Standby	480h
Conversazione (3G)	16h
Conversazine (2G)	20h
Navigazione Internet (3G o Wifi)	32h
Riproduzione Audio	160h
Riproduzione Video	20h

Avvertenza

Vi preghiamo di leggere il manuale prima di utilizzare il prodotto; Antec non può essere considerata responsabile per qualunque danno causato dall’inosservanza delle istruzioni riportate sul manuale. Per evitare il decadimento della garanzia prestate attenzione alle seguenti indicazioni:
-non danneggiate il prodotto
-non smontate o personalizzate il prodotto in alcun modo
-tenete il prodotto lontano da ambienti umidi e al riparo dall’acqua
-i bambini dovrebbero utilizzare il prodotto solo sotto la supervisione di un adulto
Tutti i prodotti hanno superato i test di qualità Antec. Se si verifica un surriscaldamento o qualunque altro problema interrompete l’utilizzo del prodotto e contattate immediatamente il vostro rivenditore di riferimento o il supporto clienti Antec.

[PORTUGUÊS]

Como Carregar o seu Dispositivo

1. Pressione o botão “ON” e as luzes LED irão ativar.
2. Insira uma das extremidades do cabo micro-USB no seu dispositivo e a outra na porta “OUT” do PowerUp 6000. Os LEDs irão piscar enquanto durar o carregamento.
3. Quando a carga estiver completa, os LEDs do 6000 PowerUp vai desligar.
4. Desconecte o seu dispositivo e o PowerUp 6000 irá desligar-se automaticamente.
*O PowerUp 6000 irá desligar-se automaticamente mesmo que o cabo não seja removido.

Como Ler o LED Indicador de Bateria

- Cada luz LED representa ¼ da carga do PowerUp 6000.
- Ex: 4 LEDs ≈ 100% de carga;
1 LED ≈ 25% de carga

Como Recarregar o PowerUp 6000

- *Por favor, carregue completamente o seu dispositivo antes de utilizar.
- 1. Quando a bateria do PowerUp 6000 estiver fraca, o 1º LED irá piscar constantemente.
- 2. Para recarregar, insira o cabo micro-USB no PowerUp 6000 através da porta “IN” e a outra extremidade numa porta USB livre.
- 3. Os LEDs irão piscar enquanto o PowerUp 6000 estiver a carregar.
Quando terminar, todas as luzes LED ficarão acesas.
*O PowerUp 6000 pode carregar dispositivos até 4 vezes antes de necessitar de ser recarregado

Tempo em Standby	480 horas
Autonomia de Conversação (3G)	16 horas
Autonomia de Conversação (2G)	20 horas
Utilização de Internet (3G ou Wifi)	32 horas
Reprodução de Áudio	160 horas
Reprodução de Vídeo	20 horas

Aviso

Por favor, leia o manual antes de utilizar este produto; A Antec não se responsabiliza por danos ou ferimentos causados pela utilização deste produto sem estar de acordo com o manual. Para evitar que a sua garantia seja rejeitada, considere o seguinte:
-Não danifique fisicamente o produto
-Não desmonte ou personalize o produto de forma alguma
-Mantenha o produto afastado de ambientes húmidos ou molhados
-As crianças só devem utilizar o carregador sob vigilância de algum adulto
Todos os produtos passaram pelo procedimento QA. Se ocorrer sobreaquecimento ou outro problema, por favor pare imediatamente de utilizar e contate seu revendedor ou a Antec.

[日本語]

デバイスの充電方法

1. 「ON」ボタンを押します。LEDライトが起動します。
2. マイクロUSBケーブルの片側をデバイスに接続し、もう片方をPowerUp 6000の「OUT」のポートに接続します。
3. 充電終了時にPowerUp 6000のLEDが消灯します。
4. デバイスを取り外します。PowerUp 6000は、自動的に電源が切れます。
*デバイスから電力が要求されない場合、PowerUp 6000は自動的に電源が切れます。

LEDパワーインジゲーターの表示の意味

- それぞれのLEDライトは、PowerUp 6000の25%の電力を意味します。
- 4つのLEDライト＝100%充電完了、
1つのLEDライト＝25%充電完了

PowerUp 6000の充電方法

- *使用前にデバイスを完全に充電してください。

1. PowerUp 6000のバッテリーが無くなる際には、一番初めのLEDが点滅します。
2. 充電するには、マイクロUSBケーブルをPowerUp 6000の「IN」のポートに差し込み、もう片方をUSBポートに差し込みます。
3. PowerUp 6000の充電中には、LEDが点滅します。充電完了後には、すべてのLEDが点灯します。

スタンバイ時間	480時間
通話時間 (3G)	16時間
通話時間 (2G)	20時間
インターネット使用時間 (3G or Wifi)	32時間
オーディオブレイバック	160時間
ビデオブレイバック	20時間

注意

この製品を使用する前にマニュアルをお読みください。Antecは、取扱説明書に反する使用に由来するいかなるダメージや怪我の一切の責任を負いません。製品保証の範囲内で使用するためにも以下のことにご注意ください。
- 製品の物理的なダメージを与えないでください。
- いかなる方法でも分解・改造を行わないでください。
- 湿気や濡れている環境での使用は控えてください。
- お子様の御使用は、保護者の監督の下において行ってください。
すべての製品は、品質管理基準を満たしています。オーバーヒートやその他の問題が生じた場合には、速やかに使用を止め販売店または、弊社までご連絡ください。

[简体中文]

如何为您的设备充电

1. 按下“ON”的按钮，LED灯会启动。
2. 将micro-USB电缆插入您的设备及PowerUp 6000 的“OUT”连接口上。当LED灯闪烁即代表正在充电。
3. 当完成充电后，PowerUp 6000的LED灯会自动熄灭。
4. 将您的设备拔出，PowerUp 6000会自动停止运作。
*当PowerUp 6000在没有为设备充电的状态时会自动停止运作。

如何阅读LED电源指示灯

- 每个LED灯代表PowerUp 6000¼的电量。
- 例如：4个LED≈100%电量；
1LED≈25%电量

如何为PowerUp 6000再充电

- *在第一次使用前请先将电池充电。
- 1. 当PowerUp 6000的电量过低时，第一个LED灯会不断闪烁。
- 2. 将micro-USB电缆插入PowerUp 6000 的“IN”连接口上，然后将电缆另一端插入USB连接口上。
- 3. 当LED灯闪烁，即代表PowerUp 6000正在充电。结束时，所有的LED灯将会亮着。
*PowerUp 6000可为您的设备提供4次的充电，然后才需要再充电。

待机时间	480小时
通话时间 (3G)	16小时
通话时间 (2G)	20小时
使用网际網路 (3G或Wifi)	32小时
音频播放	160小时
视频播放	20小时

警告

使用本产品前请仔细阅读使用手册，Antec将不承担任何错误使用所造成的伤害。为了避免保固失效，请注意以下事项：
- 不要损坏产品本体。
- 不要对产品进行拆卸或改造动作。
- 不要将产品放置于高温或潮湿环境中。
- 当儿童使用时需有成年人监督
所有产品皆经过全面性的品质管理测试，如发生发热或异常现象，请立即停止使用并立即向购买的经销商或Antec联络。

[繁體中文]

如何為您的設備充電

1. 按下“ON”的按鈕，LED燈會啟動。
2. 將micro-USB電纜插入您的設備及PowerUp 6000 的“OUT”連接埠上。當LED燈閃爍即代表正在充電。
3. 當完成充電後，PowerUp 6000的LED燈會自動熄滅。
4. 將您的設備拔出，PowerUp 6000會自動停止運作。
*當PowerUp 6000在沒有為設備充電的狀態時會自動停止運作。

如何閱讀LED電源指示燈

- 每個LED燈代表PowerUp 6000¼的電量。
- 例如：4個LED≈100%電量；
1LED≈25%電量

如何為PowerUp 6000再充電

- *在第一次使用前請先將電池充電。
- 1. 當PowerUp 6000的電量過低時，第一個LED燈會不斷閃爍。
- 2. 將micro-USB電纜插入PowerUp 6000 的“IN”連接埠上，然後將電纜另一端插入USB連接口上。
- 3. 當LED燈閃爍，即代表PowerUp 6000正在充電。結束時，所有的LED燈將會亮著。
*PowerUp 6000可為您的設備提供4次的充電，然後才需要再充電。

待機時間	480小時
通話時間 (3G)	16小時
通話時間 (2G)	20小時
使用網際網路 (3G或Wifi)	32小時
音頻播放	160小時
視頻播放	20小時

警告

使用本产品前請仔細閱讀使用手冊，Antec將不承担任何錯誤使用所造成的傷害。為了避免保固失效，請注意以下事項：
- 不要損壞產品本體。
- 不要對產品進行拆卸或改造動作。
- 不要將產品放置於高溫或潮濕環境中。
- 當兒童使用時需有成年人監督
所有產品皆經過全面性的品質管理測試，如發生發熱或異常現象，請立即停止使用並立即向購買的經銷商或Antec聯絡。

COMPATIBLITY LIST

Brand	Model
Acer	Liquid Gallant S Duo E350S,Liquid Gallant E350,Liquid Z110,CloudMobile S500,Allegro,ICONIA Smart,Liquid Mini,Liquid,Liquid Metal S120,betouch E140,betouch E400,betouch P300,Stream,beTouch E120,Liquid E,Liquid E Ferrari,DX 900,M900,F900,G620,beTouch E100,neoTouch,G530,G201,M330,V750,beTouch E200,neoTouch P400,X960,G630,Pro80,G301,beTouch E130,AK330,Liquid Mini Ferrari Edition,A800,AT390,beTouch E210,beTouch E110,beTouch E101
ALCATEL	OT-918N,OT-710D,OT-505,OT-222,OT-991D,OT-S211c,CT100,OT221,OT511,OT Packet,OT-E205,OT-217C,E207,E206C,CT300,OT-C825,OT-S850,OT--332,OT156,OT-E252,OT735i,OT735,OT311,OT-V212
ASUS	PadFone,PadFone2 16GB,PadFone2 32GB,PadFone2 64GB,A50,P320,Z802i,P750,P527,P565,J202,J501,Z801,V70,J103,J201,J102,V66,P320,M303,P525,V75,P535,J502,M536,Lamborghini ZX1,V90,P560
Always	C-108,C-303,C-106,C-301,C-105,C-202,C-101,C-201
APPLE	iPhone5,iPhone 4S,iPhone 4,iPhone 3G,iPhone 3GS,iPhone
Altek	A14 LEO,T8680 HD,T8680,A806
APOGEE	AP301,AP501,AP102,AP205,AP201 + ,AP201,YV202
A+ World	A2,A1,Pro 1,Pro 2,A3
BenQ	M7,A520,M220,T60,Z2,S500,Q600,U700,S650D,S830C,S80,Qube Z2,M350,E55,T33,T51,C30,M315,S700,M100,
Benten	C-626,A668,268,CG980,288,V688,LuckyStar,Lucky 168 + ,Lucky 7,938,V868,CX5000,101,V813,801,V610,V660,V630,V103,T128,898,
BenQ-Siemens	S88,EF81,CF61,EL71,EF71,C31,SF71,P51,EF61,E81,S81,EF51,S68,CL71,E61,C81,EF91,E71
BlackBerry	Bold 9900,Bold 9790,Torch 9860,Torch 9800,Bold 9780,Bold 9700,9500 Storm,Curve 8300,Bold 9000,7130g,8700g,Pearl 8100,7290,Storm2 9520,Pearl 8120,8800
BESTA	UNO BP05,UNO BP04,UNO BP01,UNO BP06
CHT	8000,3300,9100,9110,3000,9000,5000,5500,8000 +
Coolpad	N930,D530,S58,5820,W706,E600,S66,S50,E230,S108,N900,S126,T20,9900,7260
Chang Jiang	U-ta HD-3,U-ta HD-2,Bluedio GF-2,U-ta PAD-1,A5000,Bluedio GF-1,Gmate 6577,U-ta HD-1,CG-4GS,W4GS,TV4GS,TV969,CG4GS + ,Z9,W-5GS,i68,I5,TV4GS + ,AT838,W880,W3GS,A610,CGi68,W958,V900 + ,V8,M ini A1,F-705,A969,W007,TV610,A328,A1 + ,X6,X10,CG388,CG969,TV800,V900,C G8100,M009,A388,TV989,WT008,TV700,A810,A868,F-700,F1 + ,W1210,TV628

Brand	Model
CARD	CM1-F,CM1,CM1 Pro
Dopod	900,S300,700,818 Pro,818,565,P800W,M700,U1000,HTC S310,595,577W,585,828,699,586W,575,838,C720W,C800
DELL	Venue,Streak Pro 101DL
DOOV	S8,S818,S828
ELIYA	S3,S6,S1,I7,I960,i306,V330,I388,A1,i957,i530,i516,I939,i925,i707,i930,S568,F88 + ,i517,
ETEN	ET100,glofish V900,P300,glofish X500,P600,glofish X610,glofish X800,glofish X500 + ,glofish X600
G-PLUS	GN878,GN700,N809,N807,Q1,V3000c,MUSN M500,GN100,T710,GN777,D988,S80 PRO,SENAP-N9,D800,V169,GH688,H308,H706,X801,V3000,L9
GIGABYTE	Gsmart GS202,Gsmart G1362,Gsmart G1355,Gsmart G1345,Gsmart G1315,Gsmart S1205,Gsmart G1317S,Gsmart G1310,Gsmart i350,Gsmart t600,Gsmart MS800,g-Smart i
Garmin-Asus	A10,M10E,nuvifone M10,nuvifone M20,nuvifone G60
Google	GALAXY Nexus 16GB,Nexus Si9023,Nexus 4,Nexus one
G'FIVE	U879,W590
HUAWEI	Ascend P1,Ascend G300,U8860,IDEOS U8650,IDEOS U8500,IDEOS U8520,U8860,G5000,IDEOS X3,Ascend Y 210D,U5110,IDEOS U8150,IDEOS X1 U8180,C5900,U5900,U2800,IDEOS Y 200,Ascend G330D,Ascend D2 HW-03E,IDOEOS X5 U8800,C8650,C8500,U8600,Ascend Y201 Pro,T8300,U8110,C8500S,U8350,IDEOS X2,IDEOS Chat,C5720,IDEOS X6,T8100,U8230,U8220,Ascend G600,U8850,Vision,C6150,C6050,C6609,G7300,C8600,C8511,IDEOS X5 U8800H,H1QQ,C8800
iTalk	I503,Dapeng A9230,I9277,I9377,N930,2012X,1895,3G100,N8,F988,TWG5,N100,N9,C8000,N11,Dapeng A9230i,E69,E68,E70,TW3000,CG30,4GS,G16,DTV333,N99 + + ,TW100,3G S,A168,i800
IVIO	GG-1000,C-500,DG-20,GG-1280,GG-900,ICON PRO DE-88,ICON DE38,GC-2000,DG-80
INHON	PAPILIO G1
Kyocera	KSP8000,Rise,Hydro
K-Touch	V8,W808

COMPATIBLITY LIST

Brand	Model
LG	Optimus L9 P768,Optimus Vu P895,Optimus L7 P705,Optimus 4X HD P880,Optimus L5 E612,Optimus L3 E400,Optimus Black P970,Optimus 2X P990,PRADA Phone by LG 3.0,Optimus 3D P920,T370,Optimus One P500,Optimus Sol E730,Optimus Me P350,Optimus Net Dual SIM P968,A258,A190,Optimus Hub E510,LP525,Optimus Net P690,CT100,Optimus GT540,KP500,GX500,GC900 Viewty Smart,GD900 Crystal,Optimus Chic E720,KF310,KU990 Viewty,Wink T325,BL40,KF900 PRADA,Cookie KP502,GT505,GD510 Pop,A350,KX300,KX500,KF350 Ice cream,HB620T,KE850 PRADA,KX197,BL20v,KC550,KF750 secret,KM900 Arena,KB770,GM750,Mini GD880,GD510 Pop,KC910,Optimus One P500,Wink T300,KM555,GM360i,GW620,Optimus LTE2,Optimus G Pro L-04E,Optimus LTE P936,Optimus G Pro,Optimus G L-01E,Optimus Vu L-06D JOJO,Optimus LTE SU640,Optimus 7,T320 Wink,U + ,Chocolate Touch VX8575,GW990,Viper 4G LTE LS840,Optimus LTE Tag,Gelato NFC,GM310,GT405,SU920,KT770,GW300,Optimus EX,Nitro HD,Optimus Big,Optimus Pro,Optimus 4G LTE,Optimus 3D Max,T375,Optimus it L-05D,C710 Aloha,Miracle,Jil Sander,GT500,GM730,GS290 Cookie Fresh,KS365,Optimus Z,Pure,GT400 Viewty Smile,KH5200 Andro-1,KS360,GW370 Shannon,LG9400,KT610,KC870,GB230,GB270,GW550,KU2100,GW820,G W520,Quantum,Optimus Q,A290,Lucid 4G,Elite LS696,T310 Wink,GU290,Prada K2,Optimus 3D Cube,Optimus 2,GT950,KM330,KU580,Surf 4GB,GW910 Panther,Ally,SU420 Cafe,Cookie Music,GT350
lenovo	S700,S710,A599,i325wq,S520,LePhone A60,P60,A589,ET980,LePhone S2,LePhone A660,LePhone S880,LePhone A65,LePhone P700,LePhone P70,LePhone A586,LePhone A68e,LePhone A30t,LePhone P700i,LePhone A780,LePhone A750,LePhone S1,LePhone S760,LePhone S899t,LePhone S560,LePhone A580 Pioneer,LePhone A360,LePhone 3GW101,LePhone A60 + ,LePhone A390e,LePhone A790e,LePhone A1 Mini,LePhone A500,LePhone A668t,LePhone A366t,LePhone A698t,LePhone 3GW100,LePhone S680,LePhone 3GC101,LePhone K2
Lumigon	T1,T2
Motorola	T1,T2
Mio	A700,A701,A501,A702,Leap K1,8380,8860,8390
MUCHTEL	A2,A1,T58
Moi	E801,E991,E990,E796,E501,Touch,E598
MEIZU	MX Quad Core,MX,M8,M9
MOBIA	X6 Plus,W688,CYOM K700
NOKIA	Lumia 620,Lumia 920,Lumia 820,Lumia 510,Lumia 800,Asha 300,C2-01,Asha 311,C2-06,N8-00,101,Lumia 610,Z1-01,Asha305,X2-02,112,Lumia 900,X3-02,Lumia 720,100,C5-03,700,603,Lumia 900 LTE,N9,1280,Lumia 920T,Lumia 822,Liu,2323 classic,N91,Yes,E61i,Fish,E6-00,5730 XpressMusic,6350,6790 Surge,Lumia 505,fsfnfz,801T,N5,N97 Mini,X3 Touch and Type S,X5-01,hcbasser
OPPO	Find 5,Ulike 2 U705T,Finder
Orange	San Diego,Santa Clara
Panasonic	Eluga,Eluga Power P-07D,LUMIX Phone 101P,Eluga V P-06D,P-02D,P-01D,FOMA P905iTV

Brand	Model
RYOMA	M15,M1
SAMSUNG	GALAXY S III i9300,GALAXY S III mini i8190,GALAXY Note II,GALAXY Premier i9260,GALAXY S II Plus,GALAXY S II i9100,GALAXY S DUOS S7562,GALAXY Note,GALAXY Ace 2 i8160,ATIV S i8750,GALAXY Ace S5830,GALAXY R i9103,GALAXY Y DUOS S6102,GALAXY S Advance i9070,GALAXY S III i939,GALAXY Mini S5570,GALAXY Ace Plus S7500,GALAXY mini 2 S6500,GALAXY Ace S5830i,GALAXY Gio S5660,GALAXY W,GALAXY S i909,GALAXY Beam,C3520,GALAXY S i9003,GALAXY Ace A + i619,GALAXY S Plus i9001,C3560,GALAXY Gio CDMA i569,GALAXY Y i509,C5180,E3210,Star 3 DUOS,S3778
SONY	Xperia V LT25i,Xperia TX LT29i,Xperia J ST26i,Xperia SL LT26ii,Xperia P LT22i,Xperia acro S LT26w,Xperia S LT26i,Xperia ion LT28i,Xperia U ST25i,Xperia go,Xperia VC LT25c,Xperia sola MT27i,Xperia miro ST23i,Xperia T LT30p,Xperia tipo ST21i,Xperia ion LT28h,Xperia P LT22i,Xperia tipo dual ST21i2,Xperia Neo L MT25i,Xperia GX,Xperia VL SOL21,Xperia AX SO-01E,Xperia SX,Xperia E Dual,Xperia TL LT30at,Xperia E
Sharp	SH530U,SH837W,AQUOS PHONE SH930W,SH631W,SH630E,SH8188U,AQUOS PHONE ZETA SH-02E,007SH,AQUOS PHONE Xx 203SH,AQUOS PHONE ZETA SH-09D,AQUOS PHONE sv SH-10D,FOMA SH-06A,AQUOS EX SH-04E,930SH,SH-12C,SH-10C,SH-01D,AQUOS 102SH,AQUOS PHONE 104SH,SH-13C,SoftBank 003SH,AQUOS PHONE st SH-07D
Sony Ericsson	XPERIA Arc S LT18i,ZPERIA Ray,XPERIA Neo V Mt11i,XPERIA Neo,Mix Walkman,Spiro,XPERIA pro MK16i,XPERIA Acro HD SO-03D,XPERIA NX SO-02D,XPERIA Acro SO-02C,XPERIA X12,XPERIA X7,XPERIA X7 Mini,A8i,Yendo,BRAVIA S004,W302,Faith,Aspen
SK	W-S170,W-S150,networks EG36,CG388,W15,networks E910,Ufit W380,WG S608,Ufit W200,Ufit W300,Ufit A330C
SKY	Vega R3,Vega S5 IM-A840S,Vega LTE EX IM-A820L,Vega N6,Vega Racer 2 LTE IM-A830S
TWN	Amazing A2,Amazing A1,Fantastic T3,T1,T2
TOOKY	A6,A981 + ,A9 + ,A81
THL	S2,S4,S5,S1,S3
Vibo	A688,A699,A600,M2011,T588,A300,K520
ViewSonic	ViewPhone 3,V350
ZTE	V889D,V881,T203,S186,N880,E880,N880E,Grand X V970,PF200,Orbit,U970,Avid LTE,N91